

Master Slave 6 - 30 V/DC

Solar-Shop.com



Kat-Nr:

Artikel-Info:

Master Slave 6 - 30 V/DC

„Stromflussschalter“, schaltet automatisch bei

Inbetriebnahme eines

Gleichstromgerätes ein anderes Gerät ein oder aus. Z.B. geht automatisch das

Radio aus, wenn das CB-Funkgerät im Auto eingeschaltet wird, der Nachbrenner am

Funkgerät wird automatisch eingeschaltet, wenn das CB-Funkgerät sendet. Oder die

Außenbeleuchtung des Wohnwagens geht automatisch aus, wenn die Innenbeleuchtung

eingeschaltet wird. Auch verwendbar als Kontrolle, ob Lampen am Fahrzeug

leuchten (Stromflusskontrolle).

Das Modul wird einfach zwischen die Stromzuführung des Gerätes geschaltet (6 -

30 V/DC) und schaltet über einen potentialfreien Kontakt (1 x UM, max. 3 A)

andere Geräte ein oder aus. Das Modul reagiert auf Ströme zwischen ca. 1 - 5 A.

Technische Daten

Schaltspannung

6 - 30 V/DC

Schaltkontakt

1 x UM, max. 3 A

Schaltstrom

1...5 Ampere

Innenwiderstand

ca. 0,12 Ohm (Ströme 1 - 3 A) oder 0,05 Ohm

(Ströme 3 - 5 A)

Preis : 5.90EUR[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten] inkl. MwSt

(4.96EUR[inkl. % MwSt zzgl. Versandkosten] exkl. MwSt)

Im Katalog aufgenommen am Tuesday, 08. February 2011