

Master Slave 6 - 30 V/DC

Solar-Shop.com



Kat-Nr:

Artikel-Info:

Master Slave 6 - 30 V/DC

„Stromflussschalter“, schaltet automatisch bei Inbetriebnahme eines Gleichstromgerätes ein anderes Gerät ein oder aus. Z.B. geht automatisch das Radio aus, wenn das CB-Funkgerät im Auto eingeschaltet wird, der Nachbrenner am Funkgerät wird automatisch eingeschaltet, wenn das CB-Funkgerät sendet. Oder die Außenbeleuchtung des Wohnwagens geht automatisch aus, wenn die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird. Auch verwendbar als Kontrolle, ob Lampen am Fahrzeug leuchten (Stromflusskontrolle). Das Modul wird einfach zwischen die Stromzuführung des Gerätes geschaltet (6 - 30 V/DC) und schaltet über einen potentialfreien Kontakt (1 x UM, max. 3 A) andere Geräte ein oder aus. Das Modul reagiert auf Ströme zwischen ca. 1 - 5 A.

Technische Daten

Schaltspannung
6 - 30 V/DC

Schaltkontakt
1 x UM, max. 3 A

Schaltstrom
1...5 Ampere

Innenwiderstand
ca. 0,12 Ohm (Ströme 1 - 3 A) oder 0,05 Ohm
(Ströme 3 - 5 A)

Preis : 5.90EUR[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten] inkl. MwSt
(4.96EUR[inkl. % MwSt zzgl. Versandkosten] exkl. MwSt)

Im Katalog aufgenommen am Tuesday, 08. February 2011